

## BRUGSANVISNING TIL W.AD63.

### FUNKTIONER.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Lys.

Knap E: Indstilling af viser.



### INDSTILLING AF UR OG DATO.

Tryk på knap A og sekunderne vil blinke, tryk på knap C for nulstilling af sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for rigtig ugedag. Tryk knap B og valg af 12 / 24 timers visning vil blinke, tryk knap C for valg.

### STOPUR.

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet, kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Tryk igen knap A for videre synlig tælling. Stopuret nulstilles ved tryk på A. Tryk på knap B og uret viser igen almindelig ur.

### INDSTILLING AF ALARM.

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap B for rigtig minuttal. Tryk knap B og du kan vælge om alarmen skal ringe på normal uret ( t1 ) eller på den alternativ tid ( t2 ) ved tryk på knap C. Tryk knap A efter endt indstilling. For til-/frakobling af alarm og/eller timesignal ( CHIME ) trykkes på knap C. Tryk på knap B og uret viser almindelig ur.

### NEDTÆLLING.

Tryk tre gange og uret viser nedtælling. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for rigtige sekunder. Efter endt indstilling af nedtællingstiden trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start nedtællingen ved tryk på knap C. Når nedtællingstiden når 0 vil uret bibbe. Tryk på knap B og uret viser almindelig ur.

### INDSTILLING AF ALTERNATIV TID.

Dette er et ekstra ur, der kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser alternativ tid ( t2 ). Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for indstilling af minutter. ( Disse er med 30 minutters interval. ) Tryk på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk på knap B og uret viser almindelig ur.

### BATTERI:

Analogur / viseur: 1,5 V nr. 364

Digitalur: 3 V lithium CR-2016.