

## **Brugsanvisning til køkkenuret KT-100**

### **Indstilling af uret**

1. Tryk på knappen MIN og SEC for at indstille den ønskede tid.

### **Start uret**

2. Efter at have indstillet den ønskede tid, tryk på knappen START – STOP for at starte.
3. Nedtællingen fortsætter indtil uret når 00:00, derefter vil alarmen lyde i 30 sekunder.
4. Alarmen kan stoppes ved at trykke på knappen START - STOP.
5. Ved at trykke på knappen START – STOP når alarmen lyder, vil den sidst indstillede tid igen stå på displayet.

### **Ny tidsindstilling eller stop uret under nedtælling**

6. Nedtællingen kan stoppes på et hvilket som helst tidspunkt. Dette gøres ved at trykke på knappen START - STOP. Herefter kan nedtællingen fortsættes ved at trykke på knappen START - STOP.
7. For at nulstille uret, tryk på knapperne MIN og SEC på samme tid. Derefter kan uret på ny indstilles.