

## BRUGSANVISNING TIL SUCCESS.

### Funktioner.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, dato og ugedag.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Skift til dato og måned samt start/stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Indstilling af urets funktioner.



### Indstilling af ur og dato.

Tryk knap C og sekunderne vil blinke, tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned.

Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B for 12 eller 24 timers visning, tryk knap D for valg.

Tryk knap C efter endt indstilling og uret stopper med at blinke.

### Stopur.

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet, kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet ved tryk på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap D. Tryk på knap B og uret vender tilbage til almindelig ur.

### Indstilling af alarm.

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B for valg af alarm på normaluret ( t1 ) eller verdensuret ( t2 ), tryk knap D for valg.

Tryk knap C efter endt indstilling og uret stopper med at blinke. Tryk knap D for til- /frakobling af alarm (•))) og/eller timesignal  $\text{⌚}$ . Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

### Nedtælling:

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal.

Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap D for valg af sekunder. Tryk knap C og uret stopper med at blinke. Start og stop for nedtælling ved tryk på knap D.

Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

### Indstilling af dualtid / verdensur.

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid ( t2 ). Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for indstilling af minutter. *Bemærk:* Disse er med 30 minutters interval.

Tryk knap C og uret stopper med at blinke. Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

### Batteri:

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2032.